



## Gebruiksaanwijzing SUN SBE serie

### **1. Openen van de deur**

- Stap 1: druk op "START" op het toetsenbord. Op het LCD scherm verschijnt "-----"
- Stap 2: toets een van de twee fabriekscodes in: "1 2 3 4 5 6" of "5 6 7 8 9 0". Het scherm zegt nu "OPEN", een groen lampje licht op, met tegelijkertijd een pieptoon van het toetsenbord
- Stap 3: Draai de hendel met de klok mee voor het woord "OPEN" weer van het display verdwijnt (Als uw kluis een sleutelslot heeft, draai dan eerst de sleutel om voor u de hendel omdraait)

**Attentie: als u een foutieve code heeft ingetoetst verschijnt "ERROR" op het scherm, en klinkt een pieptoon. Toets dan opnieuw de (juiste) code in.**

### **2. Programmeren van de codes**

Het slot kan geprogrammeerd worden met twee persoonlijke codes. Voor ingebruikname van de kluis dient u de fabriekscodes (123456 en 567890) te vervangen door uw eigen codes.  
Attentie: doe uw kluis niet dicht voor u de nieuwe codes hebt geprogrammeerd, en eerst met geopende deur hebt geprobeerd.

#### **De programmering (code 1)**

- Stap 1: zoek de rode of witte memory knop aan de binnenzijde van de deur
- Stap 2: druk op "START" op het toetsenbord. Op het LCD scherm verschijnt "-----"
- Stap 3: toets uw eigen 6-cijferige code in (bv. 1 3 5 7 9 0)
- Stap 4: toets de memory knop aan de binnenzijde van de deur in, en verzeker u ervan dat op het scherm "IN" verschijnt. Tegelijkertijd hoort u een pieptoon van het toetsenbord
- Stap 5: probeer de nieuwe code met geopende deur. Als de nieuwe code niet functioneert, herhaal dan bovenstaande stappen

#### **De programmering (code 2)**

- Stap 1: open de deur en toets de rode of witte memory knop aan de binnenzijde van de deur in. Op het LCD scherm verschijnt "-----"
- Stap 2: druk op "START" op het toetsenbord. Voer uw eigen 6-cijferige code in (bv. 2 4 6 8 0 2)
- Stap 3: verzeker u ervan dat op het scherm "IN" verschijnt. Tegelijkertijd hoort u een pieptoon van het toetsenbord
- Stap 4: probeer de nieuwe code met geopende deur. Als de nieuwe code niet functioneert, herhaal dan bovenstaande stappen

Tip 1: als u slechts één code wenst te gebruiken, voer dan 2 x dezelfde nieuwe code in. Doe dit wel volgens bovenstaande instructies van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> code

Tip 2: als u bij het openen van uw kluis uw code wilt verbergen, toets dan 2 x "START" en vervolgens uw code. Op het LCD scherm verschijnt "-----"



**De Raat**  
brandkasten

### **3. Plaatsen/verwisselen van de batterijen**

- Draai het toetsenbord een kwartslag naar links. Aan de binnenzijde van het toetsenbord bevindt zich het batterijcompartiment. Wees voorzichtig dat u de kabels niet kapot trekt
- Plaats de 4 alkaline batterijen in de houder. Verzeker u ervan dat de + en – zijde van de batterijen juist geplaatst zijn
- Als de batterijen juiste geplaatst zijn, verschijnt op het LCD scherm het woord “GOOD”. De kluis is nu weer klaar voor gebruik

Als de batterijspanning te laag is, wordt dit op het LCD scherm kenbaar gemaakt met de aanduiding “LO BAT”. De batterijen dienen direct te worden vervangen.

### **PROBLEEMOPLOSSING**

Op het LCD scherm verschijnt “ERROR” en er klinkt een constante pieptoon gedurende ca. 3 minuten: Dit is het automatische sluitsysteem van de kast. Er is 5 x achtereen de verkeerde code ingevoerd. Het systeem schakelt zichzelf voor ca. 3 minuten uit. Probeer na 3 minuten met de juiste de kast te openen